



IPAD-GESTEN ÜBERSICHT


Praktische iPad-Gesten




Geöffnete Programme





Programm schließen




Programme wechseln



Mitteilungszentrale



Dock einblenden




Dock ausblenden




Text markieren




Steuerelemente
(z.B. für Apple TV)




Suchen




zwischen Programmen wechseln




Programm schließen



Verkleinern



Vergrößern



Drehen



Weitere Optionen